

MINI BSC Function List (Note:For reference only)

NOTES:

● This function is supported.

※ This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

▲ This function is the new feature in this version.

Series	Development code	Sales designation	BSC
MINI	F54	Cooper	●
MINI	F54	Cooper ALL4	●
MINI	F54	Cooper D	●
MINI	F54	Cooper S	●
MINI	F54	Cooper S ALL4	●
MINI	F54	Cooper SD	●
MINI	F54	Cooper SD ALL4	●
MINI	F54	John Cooper Works ALL4	●
MINI	F54	One	●
MINI	F54	One D	●
MINI	F55	Cooper	●
MINI	F55	Cooper D	●
MINI	F55	Cooper S	●
MINI	F55	Cooper SD	●
MINI	F55	One	●
MINI	F55	One D	●
MINI	F56	Cooper	●
MINI	F56	Cooper D	●
MINI	F56	Cooper S	●
MINI	F56	Cooper SD	●
MINI	F56	John Cooper Works	●
MINI	F56	One	●
MINI	F56	One D	●
MINI	F57	Cooper	●
MINI	F57	Cooper D	●
MINI	F57	Cooper S	●
MINI	F57	Cooper SD	●
MINI	F57	John Cooper Works	●
MINI	F57	One	●
MINI	F57	One D	●
MINI	F60	Cooper	●
MINI	F60	Cooper ALL4	●
MINI	F60	Cooper D	●
MINI	F60	Cooper D ALL4	●
MINI	F60	Cooper S	●
MINI	F60	Cooper S ALL4	●
MINI	F60	Cooper SD	●
MINI	F60	Cooper SD ALL4	●
MINI	F60	John Cooper Works ALL4	●
MINI	F60	One	●
MINI	F60	One D	●
MINI	R50	Cooper	●
MINI	R50	One	●
MINI	R50	One D	●
MINI	R52	Cooper	●
MINI	R52	Cooper S	●

MINI	R52	One	●
MINI	R53	Cooper S	●
MINI	R53	John Cooper Works	●
MINI	R55	Cooper	●
MINI	R55	Cooper D	●
MINI	R55	Cooper S	●
MINI	R55	Cooper SD	●
MINI	R55	John Cooper Works	●
MINI	R55	One	●
MINI	R55	One D	●
MINI	R56	Cooper	●
MINI	R56	Cooper D	●
MINI	R56	Cooper S	●
MINI	R56	Cooper SD	●
MINI	R56	John Cooper Works	●
MINI	R56	MINI E	●
MINI	R56	One	●
MINI	R56	One D	●
MINI	R57	Cooper	●
MINI	R57	Cooper D	●
MINI	R57	Cooper S	●
MINI	R57	Cooper SD	●
MINI	R57	John Cooper Works	●
MINI	R57	One	●
MINI	R58	Cooper	●
MINI	R58	Cooper S	●
MINI	R58	Cooper SD	●
MINI	R58	John Cooper Works	●
MINI	R59	Cooper	●
MINI	R59	Cooper S	●
MINI	R59	Cooper SD	●
MINI	R59	John Cooper Works	●
MINI	R60	Cooper	●
MINI	R60	Cooper ALL4	●
MINI	R60	Cooper D	●
MINI	R60	Cooper D ALL4	●
MINI	R60	Cooper S	●
MINI	R60	Cooper S ALL4	●
MINI	R60	Coper SD	●
MINI	R60	Cooper SD ALL4	●
MINI	R60	John Cooper Works	●
MINI	R60	One	●
MINI	R60	One D	●
MINI	R61	Cooper	●
MINI	R61	Cooper ALL4	●
MINI	R61	Cooper D	●
MINI	R61	Cooper D ALL4	●
MINI	R61	Cooper S	●
MINI	R61	Cooper S ALL4	●
MINI	R61	Coper SD	●
MINI	R61	Cooper SD ALL4	●
MINI	R61	John Cooper Works	●
BSC Function List			

ARS: Pressure sensor, front axle
ARS: Pressure sensor, rear axle
Adjustment of the driving dynamics sensors
Bleeding DSC hydraulics
Connection, rpm sensor
DSC control unit adjustment
DSC sensor adjustment
DSC unit adjustment
DSC: Adjustment of the driving dynamics sensors
DSC: Pressure sensor
DSC: Sensor adjustment
DSC: Start-up of DSC unit
DSC: pressure sensor adjustment
End-of-belt test, brake control not performed
ICM sensor system: Start-up
ICM:Coding
Pressure sensors
Read vehicle identification number (ABS/ASC)
SBA: Initial operation
Start-up for brake pedal travel sensor