	Renault Diag Function Li	st(Note:For ref	erence onl	y)		
TES:						
This function is		1 condition of the	vahiala			
	ay be supported, which depends on the actua	I condition of the	venicle.			
This function is	s the new feature in this version.					
Model	Systemlist	EcuInfo.	PoolCodoo	EraseCodes	LiveData	ActToc
MODEL	ECM (Engine Control Module)	Eculinio.	ReadCodes			ActTes
	TCM (Transmission Control Module)		•	•		•
	ABS (Anti-lock Braking System)			•	•	ě
	Airbag	•	ě	ě	•	ě
	IC (Instrument Cluster)	•	Ŏ	ě	•	ě
ALASKAN	AC (Air Conditioning)	•	Ŏ	ě	Ĭ	ě
	4 Wheels Drive	•				•
	Front Radar				•	•
	Parking Prox Can					0
	UCH		•	•	۲	٠
	UPC					
ALPINE	Petrol Injection					•
	ECM (Engine Control Module)					
	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•	
	ABS (Anti-lock Braking System)	•		•		•
	Airbag	•		•		
	IC (Instrument Cluster)	•		•	•	•
	AC (Air Conditioning)	•		٠		•
ALPINE A110	Adaptation Unit	•	•			0
	Communications Unit	•	•	•		0
	Hands-Free Module	•	•	•	•	0
	Parking Prox Can	•	•	•	•	•
	Telematic Ctrl Unit	•	•	•	•	•
	UCH	•	•	•	•	•
	UPC	•				•
	Variable P. A. S			•		
	Diesel Injection			•	•	•
	Petrol Injection					
	ECM (Engine Control Module) TCM (Transmission Control Module)					
	ABS (Anti-lock Braking System) Airbag					
AVANTIME	IC (Instrument Cluster)			•		
	AC (Air Conditioning)			•		ě
	Engine Immobiliser		•	•		
	Lighting	•	•	•	•	0
	Heater	•	Ŏ	ě	ě	ĕ
	Interconnection Unit	•	•	•	•	•
	ECM (Engine Control Module)					•
	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)	•		•	•	•
	Airbag					
	IC (Instrument Cluster)		•			•
	AC (Air Conditioning)					•
	Lighting			•	•	•
CAPTUR/	4 Wheels Drive	•	•	•	•	•
CAPTUR/ CAPTUR BR/IN/RU	Amplifier	•	•	•	•	0
	Communications Unit	•	•		•	0
	Hands Free Kit	•	•	•	•	•
	Multimedia Interface		•			•
	Radio			•	•	٠
	Telematic Ctrl Unit	•		•		•
	UCH	•		•		٠
	UPC	•	•	•	•	•

	ECM (Engine Control Module)	•	•	•	•	
	TCM (Transmission Control Module)	•		•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)	•		•	•	•
	Airbag	•		•	•	•
	IC (Instrument Cluster)	•		•	•	•
	AC (Air Conditioning)	•		•	•	•
	Lighting	•		•	•	•
CAPTUR/	Amplifier	•		•	•	•
QM3/ KABIN	Communications Unit	•		•	•	•
KADIN	Hands Free Kit	•		•	•	•
	Multimedia Interface	•		•	•	•
	Parking Prox Can	•	•	•	•	0
	Radio	•	•			•
	Telematic Ctrl Unit			●	•	0
	UCH					
	UPC			•	•	
	Variable P.A.S		•	•	•	•
	Petrol Injection		•	•	•	•
	TCM (Transmission Control Module)		•	•	•	•
CLIO	ABS (Anti-lock Braking System)		۲		•	•
	Airbag		•	•	•	•
	Engine Immobiliser	•	•	•	•	•
	ECM (Engine Control Module)	•	•	•	•	•
	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)		٠		•	•
01.10.0	Airbag		•	•	•	•
CLIO 2	AC (Air Conditioning)		•	•	•	•
	Engine Immobiliser	•	•	•	•	•
	Gas Inj	•	•	•	•	•
	Interconnection Unit	•		•	•	0
	ECM (Engine Control Module)	•	ė	•	ě	ĕ
	TCM (Transmission Control Module)	•		ě	•	ě
	ABS (Anti-lock Braking System)					
	Airbag				ě	ě
	AC (Air Conditioning)					
CLIO II P2/3/4	Engine Immobiliser					ě
						0
	Discharge Lamp Gas Inj			•		•
	Interconnection Unit					
	Variable P.A.S					
	ECM (Engine Control Module)			•		
CLIQ II DUC	ABS (Anti-lock Braking System)		•	•	•	•
CLIO II PH6	Airbag	•	•	•	•	•
	Tracker	•		•	•	0
	UCH	•		•	•	•
	ECM (Engine Control Module)	•	•	•	•	•
	TCM (Transmission Control Module)	•		•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)	•	•	•		•
	Airbag	•	•	•	•	
	IC (Instrument Cluster)	•	•	•	•	
	AC (Air Conditioning)	•	•			•
	TPM (Tire Pressure Monitoring)	•	•	•	•	•
CLIO III	Lighting	•	•	•		
	Communications Unit		•			0
	Multimed. Connection	•	•	•	•	•
	Multimedia Interface		•		•	•
	Parking Assistance		•		•	•
	Radio	•	•		•	•
	UCH		•	•	۲	•
	UPC		•	•	•	

	ECM (Engine Control Module)	•	•		•	
	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•	
	ABS (Anti-lock Braking System)	•		•		
	Airbag	•				
	IC (Instrument Cluster)	•	•		•	
	AC (Air Conditioning)	•			•	•
	Lighting	•	•	•	•	•
CLIO IV	Amplifier	•	•	•	•	•
	Communications Unit	•		•	•	0
	Hands Free Kit	•	•	•	•	•
	Parking Prox Can	•	•	•	•	0
	Radio	•	•	•	•	•
	Telematic Ctrl Unit	•	•	•	•	•
	UCH	•		•	•	•
	UPC	•	•	•	•	•
	Variable P.A.S	•	•		•	•
	ECM (Engine Control Module)	•			•	
	Airbag	•	•	•		•
CLIO V6	AC (Air Conditioning)			●		
	Engine Immobiliser	•	•	•		
	Interconnection Unit	•	•	•		
	ECM (Engine Control Module)	•	•	•		
CLIO V6 PH 2	AC (Air Conditioning)	•		•		•
CLIO VO III Z	Engine Immobiliser • •	•	•			
	Interconnection Unit		•		•	0
	ECM (Engine Control Module)	•	•	•		
	ABS (Anti-lock Braking System)	•	•	•	•	•
	Airbag		•	•		
	IC (Instrument Cluster)	•	•	•	•	•
	Hands Free Kit		•	•	•	0
DOKKER	Multimedia Interface		•	•		
	Radio		•	•		
	Telematic Ctrl Unit		•	•	•	•
	UCH		•	•	•	•
	Urea Dosing Control Module		•	•	•	0
	Variable P.A.S		•	•	•	•
	ECM (Engine Control Module)	•	•	•	•	•
	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)	•	•	•	•	•
	Airbag	•	•	•	•	•
DUSTER	4 Wheels Drive	•	•	•	•	•
	Radio	•	ě	•	ě	ě
	Tracker	•	ě	•	•	•
	UCH			ě	ě	
	Variable P. A. S			ě		0
	ECM (Engine Control Module)			ě		•
	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)	-	-		-	-
	Airbag	•	•	•	•	•
	IC (Instrument Cluster)	•	•	•	•	•
DUCTED DUO	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•	•
DUSTER PH2	4 Wheels Drive	•	•	•	•	•
	Hands Free Kit	•	•	•	•	•
	Multimedia Interface	•	•	•	•	0
	Radio	•	•			•
	Telematic Ctrl Unit	•				•
	UCH	•	•	•	•	•
	Variable P.A.S	•	•	•	•	•

	ECM (Engine Control Medula)		•			
	ECM (Engine Control Module)	•		•	•	
	TCM (Transmission Control Module) ABS (Anti-lock Braking System)					
	Airbag IC (Instrument Cluster)				ě	
	AC (Air Conditioning)			•	ě	
	4 Wheels Drive			ě	ě	
	Around View Monitoring			ě	ě	
	Blind Spot Detection					
DUSTER PH3	Communications Unit	•		ě	ě	•
	Hands-Free Module	•		ě	ě	ě
	Multimedia Interface	•	ě	ě	ě	ě
	Radio	•	•	•	•	•
	Scene Recorder	•	•	•	•	0
	Telematic Ctrl Unit	•	•	•	•	Ŏ
	UCH		•	•	•	•
	UPC		•	•	•	•
	Urea Dosing Control Module		•	۲	٠	0
	Variable P.A.S		•		•	۲
	ECM (Engine Control Module)		•		•	•
	TCM (Transmission Control Module)		۲			
	ABS (Anti-lock Braking System)					
	Airbag	•	۲	•	•	
	IC (Instrument Cluster)	•	•	•		•
ESPACE	AC (Air Conditioning)		•			•
	Engine Immobiliser	•	•	•	•	0
	Lighting	•	•	•	•	•
	Discharge Lamp					
	Heater					
	Interconnection Unit					0
	ECM (Engine Control Module)	•	•			
	TCM (Transmission Control Module)		•		•	
	ABS (Anti-lock Braking System)					
	Airbag	•	•			
	IC (Instrument Cluster)	•		•	•	•
DODAGE IV	AC (Air Conditioning)	•	<u> </u>	•	•	•
ESPACE IV	Parking Brake	•		•	•	•
	Discharge Lamp	•	<u> </u>	•	•	•
	Hands Free Kit	•	•	•	•	0
	Heater	•			•	0
	Parking Assistance	•	•	•	•	•
	Radio		•		•	•
	ECM (Engine Control Module)					
	TCM (Transmission Control Module)			•	•	
	ABS (Anti-lock Braking System)					
	Airbag IC (Instrument Cluster)	•		ě	•	•
	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•	•
	Parking Brake	•	•	•	•	•
	Lighting	•		ě	ě	ě
ESPACE IV PH2/3/4	Communications Unit	•		•	•	ě
, -	Heater	•	ě	ě	ě	ě
	Multimed. Connection	•	•	•	•	•
	Multimedia Interface	•	ě	ě	ě	ě
	Parking Assistance	•	ě	ě	ě	ě
	Parking Prox	•	•	•	ě	0
	Radio	•	Ŏ	Ŏ	Ŏ	ĕ
		•	ě	-		_
	UCH	•	•	•	•	•

				-	-	-
	ECM (Engine Control Module)			•		
	TCM (Transmission Control Module)		•		•	
	ABS (Anti-lock Braking System)	•	•	•	•	•
	Airbag		•	•	•	•
	IC (Instrument Cluster)			•	•	
	AC (Air Conditioning)		•	•	•	
	Parking Brake					
				ě		
	4 Wheels Steering	-				
	Amplifier	•		•	•	•
	Front Camera	•	•	•	•	0
	Front Radar		•	•	•	0
	Gearbox Elec Control		•	•	•	
ESPACE V	Left-Hand Door	•	•	•	•	•
	Multimedia Interface		•	•	•	
	Parking Prox Can	•	•	•	•	•
	Piloted Suspension			ě	•	0
				ě		- O
	Power Back Door		<u> </u>	-	-	-
	Radio	•	•	•	•	•
	Right-Hand Door		•	•	•	•
	Seat Management		•	•	•	•
	Telematic Ctrl Unit		•	•	•	0
	UCH		•	٠	•	٠
	UPC				ě	•
	Urea Dosing Control Module				-	
	Variable P. A. S		•		•	•
	Petrol Injection	•	•	•	•	•
EXTRA	TCM (Transmission Control Module)		•	•	•	
23111111	Airbag		•		•	0
	Engine Immobiliser		•	•	•	
	ECM (Engine Control Module)		•	•	•	•
	TCM (Transmission Control Module)	•		•	•	
	ABS (Anti-lock Braking System)			ě	•	
	Airbag	•		•	•	•
	IC (Instrument Cluster)	•	•	•		
	AC (Air Conditioning)		•	•	•	•
	Parking Brake		•		•	
	4 Wheels Drive	•	•	•	•	0
	Amplifier		•	•	•	
KADJAR	Front Camera	•	•	•	•	
-	Front Radar			•	0	0
				•		- O
	Multimedia Interface	•		-	-	
	Parking Prox Can	•	•	•	•	•
	Radio	•	•	•	•	
	Telematic Ctrl Unit		•	•	•	
	UCH	•	•	•	•	•
	UPC		•	٠	•	٠
	Urea Dosing Control Module		•			
	Variable P. A. S	•	•	•	•	•
			-	•		-
	ECM (Engine Control Module)		•		•	•
	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)		•		•	•
	Airbag		•	•	•	•
	IC (Instrument Cluster)		•	•	•	•
	AC (Air Conditioning)		•	•	•	•
	Parking Brake	•	ě	ě	Ŭ	ě
		•	•	ě	•	•
KADIAD CN	4 Wheels Drive		-			
KADJAR CN	Amplifier		•		-	
	Front Camera	•	•			•
	Multimedia Interface	•	•		•	
	Parking Prox Can		•		•	0
	Radio			•	•	
	Telematic Ctrl Unit	•	ě	ě	ě	ě
	UCH			ě	•	
					-	
	UPC	•	•	•	•	•
	Variable P.A.S	\bullet	•			

				_	_	
	ECM (Engine Control Module)		•	•		•
	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)	•	•	•		•
	Airbag	•	•	•	•	•
	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•	•
KANGOO	Engine Immobiliser	•		•	•	•
	Gas Inj	•		•	•	•
	Heater	•	•	•	•	0
	Interconnection Unit	•		•	•	•
	Inverter		•	•		•
	Supervisor		•	•		•
	ECM (Engine Control Module)	•	•	•		•
	TCM (Transmission Control Module)		•	•		•
	ABS (Anti-lock Braking System)			•		
	Airbag		•	•		•
	IC (Instrument Cluster)			•		
	AC (Air Conditioning)		•	•		•
	TPM (Tire Pressure Monitoring)		•	•	•	•
	Adaptation Unit		•			0
KANGOO II	Communications Unit		•	•	•	•
	Multimed. Connection		•	•	•	
	Multimedia Interface	•	•	•	•	•
	Parking Assistance		•			•
	Radio	•	•	•	•	
	Telematic Ctrl Unit	•	•	•	•	
	UCH			•		
	UPC					
	Variable P.A.S			•		
	Diesel Injection			•		
	Petrol Injection			•		
	TCM (Transmission Control Module)			•		
KANGOO MUX	ABS (Anti-lock Braking System)					
	Airbag			•		
	Engine Immobiliser		•	•		
	Interconnection Unit		•	•		0
	ECM (Engine Control Module)		•	•		
	ABS (Anti-lock Braking System)		•	•		
KANGOO VLL	Airbag		•	•		
MERODO VEE	Tracker		•	•		0
	UCH		•			
	Variable P.A.S		•	•		
	ECM (Engine Control Module)		•	•		
	TCM (Transmission Control Module)		•	•		
	ABS (Anti-lock Braking System)		•	•		
	Airbag			•		
	IC (Instrument Cluster)		•	•		
	AC (Air Conditioning)		•	•		
	PEB		•	•		0
	TPM (Tire Pressure Monitoring)		•	•		
	BMS		•	•		
	BMS Safety		•	•		
	Adaptation Unit		•	•	•	•
	BCB		•	•		
KANGOO ZE/	Charge Controller		•	•	•	0
STOPSTART/PH2	Communications Unit		•	•	•	•
	EVC		۲	•		
	Heater					
	Multimed. Connection			•		
	Multimedia Interface		۲	•		
	Parking Assistance		۲	•		
	Parking Prox Can		•	•	•	0
	Radio		•	•	•	۲
	Telematic Ctrl Unit		•	•	•	•
	UCH		•	•	•	•
					1	-
	UPC	•	•	•	•	
		•	•	•	•	•

	ECM (Engine Control Module)		•		•	•
	TCM (Transmission Control Module)	•	•		•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)	•	•		•	•
	Airbag	•	•	•	•	•
	IC (Instrument Cluster)	•	•	•	•	•
	AC (Air Conditioning) Parking Brake	-	<u> </u>	•	•	•
	4 Wheels Drive			•		•
	Amplifier	•	ě	Ŏ	Ŭ	•
KOLEOS II CN/	Front Camera		۲		•	0
KOLEOS II CN/ QM6 CN	Front Radar	•	•		•	0
	Left-Hand Door	•	•	•	•	•
	Multimedia Interface	•	•	•	•	•
	Parking Prox Can					
	Power Back Door Radio					
	Seat Management	•	ě	ě	•	•
	Telematic Ctrl Unit		•		•	0
	UCH	•	•		•	•
	UPC	•	•	•	•	•
	Variable P.A.S	•	•			
	ECM (Engine Control Module)			•	•	•
	TCM (Transmission Control Module) ABS (Anti-lock Braking System)					
	Airbag	•	•	•	•	Ĭ
	IC (Instrument Cluster)		•	•		
	AC (Air Conditioning)	•	•		•	•
	Parking Brake	•	•	•	•	•
	4 Wheels Drive	•	•	•	•	•
	Amplifier		•		•	•
KOLEOS II/	Front Camera Front Radar				•	0
QM6	Left-Hand Door			•	•	•
	Multimedia Interface	•	ě	Ŏ	•	•
	Parking Prox Can		•		•	
	Power Back Door		•	•	۲	•
	Radio	•	•	•	•	•
	Seat Management				•	•
	Telematic Ctrl Unit UCH					
	UPC	•	ě	ě	ě	•
	Urea Dosing Control Module		•		•	•
	Variable P.A.S	•	•		•	•
	ECM (Engine Control Module)		•	•	•	•
	TCM (Transmission Control Module)	•	<u> </u>	•	•	0
	ABS (Anti-lock Braking System)					•
	Airbag IC (Instrument Cluster)	•			•	
	Parking Brake			•	ě	ě
	TPM (Tire Pressure Monitoring)	•	•	•	•	•
	Auto Front Lighting	•	•		•	•
	Discharge Lamp	•	•			
KOLEOS/	4 Wheels Drive	•	•	•	•	0
QM5	Amplifier				•	•
	Blind Spot Detection			•	• ※	•
	Communications Unit Multimed. Connection			•	•	•
	Multimedia Interface	•	ĕ	ě	•	ě
	Parking Prox Can	•	Ū.		•	•
	Radio		•		•	•
	Telematic Ctrl Unit	•	•	•	•	•
	UCH	•		•	•	•
	UPC	•		•	•	•
	Variable P.A.S ECM (Engine Control Module)		•	•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)	•			•	ě
	Airbag	•	•	•	•	•
KWID	IC (Instrument Cluster)	•	ě	Ŏ	•	•
	Radio	•	•		•	•
	UCH	•	•		•	

			-			
	ECM (Engine Control Module)					
	ABS (Anti-lock Braking System) Airbag				•	
	IC (Instrument Cluster)			•	•	ě
KWID BR	Multimedia Interface		<u> </u>		ě	ě
	Radio			•		
	UCH					•
	Variable P.A.S	•		ė	ě	ě
	Diesel Injection		ě	•	•	•
	Petrol Injection	•	ě	Ŏ	Ŏ	Ŏ
	ECM (Engine Control Module)	•	•	•	•	•
	TCM (Transmission Control Module)		•		•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)		•			•
LAGUNA	Airbag		•	•	۲	•
	IC (Instrument Cluster)		•		•	•
	AC (Air Conditioning)		•		•	•
	Engine Immobiliser		•		•	•
	Driver's Position				•	•
	Variable P.A.S		•	•	•	0
	ECM (Engine Control Module)		•	•		
	TCM (Transmission Control Module)		•	•		•
	ABS (Anti-lock Braking System)	●	•			
	Airbag		•	•	•	•
LAGUNA II	IC (Instrument Cluster)	•	•	•		
	AC (Air Conditioning)		•	•	•	
	Discharge Lamp					0
	Heater		•			
	Parking Assistance		•			
	UCH		•			
	ECM (Engine Control Module)	•	•	•	•	•
	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)	•	•	•	•	•
	Airbag	•				•
	IC (Instrument Cluster)	•	•		•	•
LAGUNA II PH2	AC (Air Conditioning)		•		•	•
LAGUNA II PHZ	Parking Brake		•			•
	Lighting					0
	Communications Unit					0
	Hands Free Kit					0
	Heater Parking Assistance				•	•
	Parking Assistance UCH				•	ě
	ECM (Engine Control Module)			•		
	TCM (Transmission Control Module)					•
	ABS (Anti-lock Braking System)					
	Airbag	•		ė	ě	ě
	IC (Instrument Cluster)	•		•	•	•
	AC (Air Conditioning)	•	ě	ě	ě	ě
	Parking Brake	•	•	•	•	•
	Lighting	•	•	•	•	•
	4 Wheels Steering	•	•	•	•	0
	Amplifier	•	•	•	•	Ŏ
	Communications Unit		•		•	0
LACUNA TTT	Driver's Door		•	•	•	٠
LAGUNA III	Left-Hand Door		•		•	•
	Multimed. Connection	•	۲			
	Multimedia Interface		•		•	
	Parking Prox Can		•	•		
	Passenger's Door		•			
	Radio		•		•	•
	Right-Hand Door		•		•	•
	Seat Management		•		•	•
	Telematic Ctrl Unit		•		•	•
	UCH		•	•	•	•
	UPC		•	•	•	•
		•		•	•	•

	ECM (Engine Control M. L.1.)		•		•	
	ECM (Engine Control Module)			•		
	TCM (Transmission Control Module) ABS (Anti-lock Braking System)			•	•	•
	Airbag	•	•	•	•	ě
	IC (Instrument Cluster)	•	Ŭ	Ŭ	•	Ŭ
LAGUNA PHASE 2	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•	0
	Engine Immobiliser	•	•	•	•	ě
	Driver's Position		۲		•	•
	Gas Inj	•	•		•	•
	Variable P.A.S	•	•		•	•
	ECM (Engine Control Module)	•			•	
	TCM (Transmission Control Module)	•	•		•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)	•	•	•	•	•
	Airbag	•	•	•	•	•
	IC (Instrument Cluster)	•		•		•
	AC (Air Conditioning)				•	
	Parking Brake			•	•	•
	Lighting					
	Amplifier Blind Spot Detection					0
	Communications Unit			ě		•
LATITUDE/	Driver's Door		•	•	•	ě
SM5	Left-Hand Door	•	•	•	•	ě
	Multimed. Connection	•	ě	Ŏ	•	ě
	Multimedia Interface	•	•	•	•	•
	Parking Prox Can					0
	Passenger's Door	•	•		•	٠
	Radio	•			•	•
	Right-Hand Door	•	•		•	•
	Seat Management	•	•		•	•
	Telematic Ctrl Unit	•	•		•	
	UCH	•	•		•	
	UPC	•		•	•	•
	Variable P. A. S	•		•		•
	ECM (Engine Control Module)	•		•	•	•
	TCM (Transmission Control Module)	-	•	•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)					
	Airbag IC (Instrument Cluster)					
LODGY	Hands Free Kit					0
Dobol	Multimedia Interface			•		ě
	Radio	•	ě	ě	ě	ě
	UCH	•	•	•	•	•
	Urea Dosing Control Module		•	•	•	•
	Variable P.A.S	•	۲		•	•
	ECM (Engine Control Module)		۲		•	•
	TCM (Transmission Control Module)	•			•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)	•	•		•	•
	Airbag	•		•	•	
LOGAN	Gas Inj	•			•	0
	Radio	•	•		•	
	Tracker	•	•	•		
	UCH	•	•	•	•	•
	Variable P. A. S	•		•	•	•
	ECM (Engine Control Module)	•	<u> </u>	•	•	•
	TCM (Transmission Control Module)	•		•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)	•		•		•
	Airbag IC (Instrument Cluster)					
	AC (Air Conditioning)			•	•	
	Communications Unit			•	•	•
LOGAN II/	Hands Free Kit			•	•	•
SANDERO II	Multimedia Interface	•	ě	•	•	ě
	Radio		ě	•	•	ě
	Telematic Ctrl Unit	•	ě	•	•	ě
	Tracker	•	•	•	•	•
	UCH	•	•	•	•	•
	UPC	•	۲		•	۲
	Urea Dosing Control Module	•		•	•	

	ECM (Engine Control Module)		•		•	
	ABS (Anti-lock Braking System)	-				
	Airbag	•	•	ě	ě	•
MASTER	Engine Immobiliser	•	•	•	•	•
	Interconnection Unit		•	•		•
	Piloted Suspension		•	•	•	0
	ECM (Engine Control Module)	•	•			
	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•		
	ABS (Anti-lock Braking System)	•	•	•		
	Airbag	•		•	•	•
	IC (Instrument Cluster)	•	•	•	•	•
	AC (Air Conditioning)		•	•	•	•
	PEB TPM (Tire Pressure Monitoring)					0
	BMS					
	Lighting	•			•	
	Adaptation Unit	•	ě	ě	ě	ě
	BCB	•	•	•	•	•
	Blind Spot Detection	•	•	•	•	•
	Charge Controller		•	•	•	0
	Communications Unit		•	•	•	•
MASTER III	EVC		•		•	0
	Front Camera	•	•	•	•	•
	Hands-Free Access	•	•	•	•	•
	Heater	•	•	•	•	
	Multimed. Connection	•	•			
	Multimedia Interface	•	•	•	•	•
	Parking Assistance	•	•	•	•	0
	Parking Prox Can Radio			•		•
	Telematic Ctrl Unit				•	
	Telephone Induction Charger			•	ě	0
	Tracker	•		•	•	Ŏ
	UCH		ě	Ŏ	Ŏ	Ŏ
	UPC	•	•	•	•	•
	Urea Dosing Control Module		•	•		•
	Variable P.A.S	•	•	•	•	
	Diesel Injection	•	•			
	ABS (Anti-lock Braking System)			•		
MASTER PH 2	Airbag	•	•	•		
	Engine Immobiliser	•	<u> </u>	•	•	•
	Interconnection Unit	•	•	•	•	0
	Parking Assistance				•	•
	ECM (Engine Control Module)			•		
	TCM (Transmission Control Module) ABS (Anti-lock Braking System)					
	Airbag	•			•	
MIGTER DU A	Adaptation Unit	•	ě		ě	ě
MASTER PH 3	Communications Unit	•	•	•	•	•
	Parking Assistance					
	Piloted Suspension		•	•	•	0
	Tracker	•	•	•	•	•
	UCH	•	•	•		
	Diesel Injection	•	•	•		
MASTER RWD	Airbag	•	•	•	•	•
	Engine Immobiliser	•	•	•	•	•
	Interconnection Unit					•
	ECM (Engine Control Module)	•				•
MASTER RWD PH2	Airbag Engine Immehiligen	•	•	•	•	•
MAGIER RUD FHZ	Engine Immobiliser Adaptation Unit	•			•	
	Adaptation Unit Interconnection Unit					0
	ECM (Engine Control Module)			•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)			•	•	•
	Airbag	•	Ť	•	•	ě
MAGMET	-0					
MASTER RWD PH3	Adaptation Unit		•			•
MASTER RWD PH3	Adaptation Unit Communications Unit	•	•	•	•	•

			_	-	-	-
	ECM (Engine Control Module)	•	•	•	•	•
	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)	•	•	•		•
	Airbag		•	•	•	•
	IC (Instrument Cluster)					•
	AC (Air Conditioning)					
	Lighting	•		•		
	Discharge Lamp				•	•
MEGANE II	Communications Unit		•		•	0
MEGANE II	Gas Inj	•	•	•	•	•
	Left Coslad	•	•	•	•	•
	Parking Assistance	•	•	•	•	
	Right Coslad		•	•	•	•
	Sunroof	•		•	•	
	Tracker	•	•	•	•	•
	UCH		•	ė	•	ě
	UPC		ě	ě		ě
	Variable P.A.S			•		ě
	ECM (Engine Control Module)					
	TCM (Transmission Control Module)	•				
	ABS (Anti-lock Braking System)	•	•	•		*
	Airbag	•	•	•	•	•
	IC (Instrument Cluster)	•	•	•	•	•
	AC (Air Conditioning)		•		•	•
	Parking Brake		•		•	•
	Lighting	•		•		
	Communications Unit			•	•	0
	Driver's Door		•	•	•	•
MEGANE III/	Front Camera	•	•	•	•	•
SCENIC III	Multimedia Connection		•	•	•	•
	Multimedia Interface		•	•	•	•
	Parking Prox Can	•		•	•	0
	Passenger's Door		•		•	Ŏ
	Radio		•	ě	ě	•
	Seat Management		•	ě	•	ě
			•	ě		ě
	Sunroof Control Unit		•	•		
	Telematic Ctrl Unit		-			
	UCH		•			
	UPC	•				•
	Variable P.A.S	•	•	•	•	0
	ECM (Engine Control Module)	•	•	•		•
	TCM (Transmission Control Module)	•		•	•	
	ABS (Anti-lock Braking System)					
	Airbag	•			•	
	IC (Instrument Cluster)				•	
	AC (Air Conditioning)				•	
	PEB	•	•	•	•	0
	Parking Brake		•		•	•
	BMS		•	•	•	
	BMS Safety		•	•	•	0
	4 Wheels Steering		Ŏ	Ŏ	Ŏ	ĕ
	Amplifier		ě	ě		ě
MEGANE IV	Front Camera	•	ě	ě	•	•
MEGNICE IV			_	-	-	-
	Front Radar		•		•	•
	Left-Hand Door	•	•	•	•	•
	Multimedia Interface	•	•	•	•	•
	Parking Prox Can	•	•	•	•	•
	Radio	•	•		•	•
	Seat Management	•			•	
	Supervisor	•	•		•	•
	Telematic Ctrl Unit	•	•		•	•
	UCH	•	•	۲	•	•
	UPC		•	•	•	•
	Urea Dosing Control Module	•	•	ě		•

			-		-	
	ECM (Engine Control Module)		•			
	TCM (Transmission Control Module)	•				
	ABS (Anti-lock Braking System)			•	•	
	Airbag IC (Instrument Cluster)		<u> </u>			
	AC (Air Conditioning)			•	•	
	Parking Brake	•	ě	•	ě	•
	Amplifier	•	ě	Ŭ	ě	•
	Front Camera	•	•		•	
MECANE IN CEDAN	Front Radar	•	٠	•	•	0
MEGANE IV SEDAN	Left-Hand Door	•	•		•	
	Multimedia Interface		•		•	
	Parking Prox Can	•			•	
	Radio			•	•	
	Seat Management	•	•	•	•	
	Telematic Ctrl Unit	•				0
	UCH	•	•		•	•
	UPC	•	•	•		•
	Urea Dosing Control Module	•	•	•	•	•
	Variable P.A.S	•	•	•	•	•
	ECM (Engine Control Module)		<u> </u>	•		
	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)		<u> </u>	•		
	Airbag			•	•	
MEGANE/SCENIC	AC (Air Conditioning)			•		
MEGNINE/ SCENTC	TPM (Tire Pressure Monitoring)					
	Engine Immobiliser Driver's Position					
	Gas Inj			•		0
	Hood Control					
	Interconnection Unit			ě		
	ECM (Engine Control Module)	•		•		
	TCM (Transmission Control Module)	•		•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)	•	ě	ě	ě	•
	Airbag	•	•	•	•	•
	IC (Instrument Cluster)	•	٠	•	•	
	AC (Air Conditioning)	•	٠	•	•	
MODUS	TPM (Tire Pressure Monitoring)		•	•	•	•
	Lighting			•	•	
	Hands Free Kit	•		•	•	0
	Parking Assistance	•	•	•	•	•
	UCH	•				
	UPC	•	•		•	
	Variable P.A.S	•	•		•	•
	ECM (Engine Control Module)	•	•	•		•
	TCM (Transmission Control Module)	•	•		•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)	•		•	•	•
	Airbag	•	<u> </u>	•	•	•
	IC (Instrument Cluster)	•		•	•	•
	AC (Air Conditioning)		<u> </u>	•		•
	PEB Parking Proko		<u> </u>	•	•	0
	Parking Brake BMS		•	•		0
	BMS BMS Safety		•	•		•
	Lighting					
	Amplifier			•		
NEW SM3/	Ampliller BCB			•		
FLUENCE/	Blind Spot Detection		•	•	•	
MEGANE	Communications Unit		•	•	•	•
	Driver's Door	•	ě	•	•	•
	EVC	•	ě	•	•	•
	Multimed. Connection	•	ě	Ŏ	•	•
	Multimedia Interface		ě	Ŏ	•	•
			ě	Ŭ	•	0
	Parking Prox Can	•				
	Parking Prox Can Radio	•	ě	Ŏ	•	•
		•	-		•	•
	Radio	• • • •	•	•		
	Radio Sunroof Control Unit	•	•	•	•	•
	Radio Sunroof Control Unit Telematic Ctrl Unit	•	•	•	•	•
	Radio Sunroof Control Unit Telematic Ctrl Unit Tracker	•	•	•	•	•

			-	-	-	-
	Petrol Injection	•	•	•		•
R19	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•		
	ABS (Anti-lock Braking System)	•	•	•	•	
	Engine Immobiliser	•	•	•	•	
R21/SAVANNA	Petrol Injection	•		•		•
R25	Petrol Injection	•		•		
	ECM (Engine Control Module)			•		
	TCM (Transmission Control Module)			•		
	ABS (Anti-lock Braking System)	•		•		0
	Airbag				•	
SAFRANE	IC (Instrument Cluster)				•	
	AC (Air Conditioning)				•	
	Engine Immobiliser	•	•	•	•	
	Discharge Lamp		•	•		
	Variable P.A.S		•	•		0
	ECM (Engine Control Module)		•	•		•
	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)	•	•	•	•	•
	Airbag	•	•	•	•	•
SANDERO	Gas Inj		•	•	•	
	Radio		•	•	•	
	Tracker		•	•	•	
	UCH		•	•	•	
	Variable P. A. S	•	Ŏ	Ŏ	Ŏ	0
	ECM (Engine Control Module)	•	•	•	ě	Ĭ
	TCM (Transmission Control Module)		•	Ō	ě	•
	ABS (Anti-lock Braking System)	•	•	•	•	•
	Airbag	•	•			
	IC (Instrument Cluster)		•	•	•	•
	AC (Air Conditioning)		•	•		
			•			
	Parking Brake			•		
	Engine Immobiliser					
SCENIC II	Discharge Lamp					
	Communications Unit		•	•		
	Gas Inj					
	Multimedia Interface		-		-	• •
	Parking Assistance		•		•	0
	Parking Prox Can					
	Radio	-				
	UCH	•	•	•		-
	UPC	•	•	•	•	•
	Variable P.A.S	•	•	•	•	•
	ECM (Engine Control Module)	•	•	•	•	•
	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)	•		•	•	•
	Airbag	•	•	•	•	•
	IC (Instrument Cluster)	•	•	•		•
	AC (Air Conditioning)		•			•
	PEB			•		0
	Parking Brake			•		
	BMS			•	•	
	BMS Safety			•	•	
	Amplifier	•		•		
	Front Camera		•	•	•	•
SCENIC IV	Front Radar	•	•	•	•	0
	Left-Hand Door		•			
	Multimedia Interface		•			
	Parking Prox Can		•	•		
	Radio		•	•	•	•
	Right-Hand Door	•	•	•	•	•
	Seat Management	•	•	•	•	•
	Supervisor	•	•	ě	ě	0
	Telematic Ctrl Unit	•	•		•	Ŏ
	UCH		•	•	•	•
				· •		-
	UPC Urea Dosing Control Module	•	•	•	•	•

	ECM (Engine Control Module)		•	•	•	•
	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)		•		•	•
	Airbag		•		•	
	IC (Instrument Cluster)		•	•	•	•
	AC (Air Conditioning)		•		•	•
	Parking Brake					
				•		
	Lighting					
	Amplifier					•
	Blind Spot Detection	•		•		0
	Communications Unit	•		•		•
SM7 - L47	Driver's Door	•	•	•	•	•
	Left-Hand Door		•			•
	Multimed. Connection					
	Multimedia Interface		•	•	•	•
	Parking Prox Can		•		•	•
	Passenger's Door	•	•	•	•	•
	Radio		•		•	
	Right-Hand Door		•		•	•
	Seat Management			•		
	UCH					•
	UPC			•		•
						-
	Variable P. A. S					0
CDIDED	Petrol Injection	•		•		•
SPIDER	Airbag	•	<u> </u>	•	<u> </u>	•
	Engine Immobiliser	•	•	•	•	•
SUPER 5	Petrol Injection		•		•	
	ECM (Engine Control Module)		•			
	TCM (Transmission Control Module)		•		•	
	ABS (Anti-lock Braking System)	•	•	•	•	•
	Airbag	•	•		•	•
	IC (Instrument Cluster)		•		•	•
	AC (Air Conditioning)		•	•	•	•
	Parking Brake	•	ě	•	ě	ě
	4 Wheels Steering	•				ě
	-			•		
	Amplifier			•		•
	Front Camera					
TAL TOWAN (CMC	Front Radar	•				
TALISMAN/SM6	Left-Hand Door	•		•		•
	Multimedia Interface	•	•	•	•	•
	Parking Prox Can					
	Piloted Suspension					0
	Power Back Door		•			
	Radio	•	•	•	•	•
	Seat Management		•		•	0
	Telematic Ctrl Unit		•		•	٠
	UCH		•		•	
	UPC	•	ě	•	ě	ě
						-
			-		_	
	Urea Dosing Control Module	•	•	•		
	Urea Dosing Control Module Variable P.A.S	•	•	•	•	•
	Urea Dosing Control Module Variable P.A.S ECM (Engine Control Module)	•	•	•	•	•
	Urea Dosing Control Module Variable P.A.S ECM (Engine Control Module) TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•	•
	Urea Dosing Control Module Variable P.A.S ECM (Engine Control Module) TCM (Transmission Control Module) ABS (Anti-lock Braking System)		0 0 0		•	•
THALIA/SYMB.2	Urea Dosing Control Module Variable P.A.S ECM (Engine Control Module) TCM (Transmission Control Module) ABS (Anti-lock Braking System) Airbag	• • • • •	• • • • •	• • • • •		• • • •
THALIA/SYMB.2	Urea Dosing Control Module Variable P.A.S ECM (Engine Control Module) TCM (Transmission Control Module) ABS (Anti-lock Braking System)					• • • • •
THALIA/SYMB.2	Urea Dosing Control Module Variable P.A.S ECM (Engine Control Module) TCM (Transmission Control Module) ABS (Anti-lock Braking System) Airbag	• • • • •	• • • • •	• • • • •		• • • •
THALIA/SYMB.2	Urea Dosing Control Module Variable P.A.S ECM (Engine Control Module) TCM (Transmission Control Module) ABS (Anti-lock Braking System) Airbag AC (Air Conditioning)					• • • • •
THALIA/SYMB.2	Urea Dosing Control Module Variable P.A.S ECM (Engine Control Module) TCM (Transmission Control Module) ABS (Anti-lock Braking System) Airbag AC (Air Conditioning) Tracker					
THALIA/SYMB.2	Urea Dosing Control Module Variable P.A.S ECM (Engine Control Module) TCM (Transmission Control Module) ABS (Anti-lock Braking System) Airbag AC (Air Conditioning) Tracker UCH Variable P.A.S					
THALIA/SYMB.2	Urea Dosing Control Module Variable P.A.S ECM (Engine Control Module) TCM (Transmission Control Module) ABS (Anti-lock Braking System) Airbag AC (Air Conditioning) Tracker UCH Variable P.A.S ECM (Engine Control Module)					
THALIA/SYMB.2	Urea Dosing Control Module Variable P.A.S ECM (Engine Control Module) TCM (Transmission Control Module) ABS (Anti-lock Braking System) Airbag AC (Air Conditioning) Tracker UCH Variable P.A.S ECM (Engine Control Module) TCM (Transmission Control Module)					
	Urea Dosing Control Module Variable P. A. S ECM (Engine Control Module) TCM (Transmission Control Module) ABS (Anti-lock Braking System) Airbag AC (Air Conditioning) Tracker UCH Variable P. A. S ECM (Engine Control Module) TCM (Transmission Control Module) ABS (Anti-lock Braking System)					
THALIA/SYMB.2 THALIA/SYMBL	Urea Dosing Control Module Variable P.A.S ECM (Engine Control Module) TCM (Transmission Control Module) ABS (Anti-lock Braking System) Airbag AC (Air Conditioning) Tracker UCH Variable P.A.S ECM (Engine Control Module) TCM (Transmission Control Module) ABS (Anti-lock Braking System) Airbag					
	Urea Dosing Control Module Variable P.A.S ECM (Engine Control Module) TCM (Transmission Control Module) ABS (Anti-lock Braking System) Airbag AC (Air Conditioning) Tracker UCH Variable P.A.S ECM (Engine Control Module) TCM (Transmission Control Module) ABS (Anti-lock Braking System) Airbag AC (Air Conditioning)					
	Urea Dosing Control Module Variable P.A.S ECM (Engine Control Module) TCM (Transmission Control Module) ABS (Anti-lock Braking System) Airbag AC (Air Conditioning) Tracker UCH Variable P.A.S ECM (Engine Control Module) TCM (Transmission Control Module) ABS (Anti-lock Braking System) Airbag					

	Diesel Injection			•	•	
TRAFIC	Petrol Injection			•		
	Airbag Engine Immehiligen					
	Engine Immobiliser ECM (Engine Control Module)			•	•	
	TCM (Transmission Control Module)					
	ABS (Anti-lock Braking System)					
	Airbag			•		0
TRAFIC II	Engine Immobiliser					•
	Adaptation Unit	•		ě	ě	•
	Heater	•	ě	•	ě	ě
	Interconnection Unit	•	ě	•	ě	ě
	ECM (Engine Control Module)	•	•	•	•	•
	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)		•	•	•	
	Airbag		•	•	•	•
	IC (Instrument Cluster)		•	•	•	•
	AC (Air Conditioning)		•	•	•	•
TRAFIC II D9/9	Adaptation Unit		•	•	•	•
TRAFIC II P2/3	Communications Unit	•	•		•	0
	Heater		۲			
	Multimed. Connection	•	•			
	Multimedia Interface		•		•	•
	Parking Assistance		۲	•	•	•
	Radio		•	•		
	UCH		•	•		•
	ECM (Engine Control Module)		•	•	•	
	TCM (Transmission Control Module)		•	•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)		•	•	•	•
	Airbag		•	•	•	•
	IC (Instrument Cluster)		•	•	•	•
	AC (Air Conditioning)	•	•		•	•
	Adaptation Unit	•	•	•		
	Communications Unit	•				0
TRAFIC III	Hands Free Kit					
	Heater		•			•
	Multimedia Interface					
	Parking Prox Can		•			
	Radio		•			•
	Telematic Ctrl Unit		•			0
	UCH	•	•	•		•
	UPC	•	•	•	•	•
	Urea Dosing Control Module	•	<u> </u>	•	•	•
	Variable P.A.S	•	<u> </u>	•	•	•
	Petrol Injection	•		•	•	•
	TCM (Transmission Control Module)	•		•	•	
TWINCO	ABS (Anti-lock Braking System)	•		•	•	
TWINGO	Airbag	•	<u> </u>	•	•	•
	Engine Immobiliser	•	•	•	•	•
	Interconnection Unit	•	<u> </u>	•	•	0
	Variable P. A. S	•		•	•	•
	ECM (Engine Control Module)	-	<u> </u>	•	•	•
	TCM (Transmission Control Module)			•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)				•	•
	Airbag			•		
	IC (Instrument Cluster)			•	•	
TWINGO II	AC (Air Conditioning)					
101000 11	Multimed. Connection					
	Multimedia Interface				•	•
	Parking Assistance		-	•		•
	Radio	•	•		•	0
	Rev Counter/Symbol UCH			•	•	•
	Variable P.A.S			•	•	
	variable 1. A. J	-	•			

	ECN (Engine Control V 1.1.)		•		•	
	ECM (Engine Control Module)			•	•	
	TCM (Transmission Control Module)				•	
	ABS (Anti-lock Braking System)					
	Airbag					
	IC (Instrument Cluster)	•	•	•	•	•
	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•	•
	Adaptation Unit	•		•	•	•
WINGO III	Communications Unit	•		•	•	0
TWINGO III	Front Camera	•		•	•	0
	Front Radar	•		•	•	0
	Gearbox Elec Control	•		•	•	•
	Multimedia Interface	•	<u> </u>	•	•	•
	Radio	•		•	•	0
	Telematic Ctrl Unit	•		•	•	•
	UCH	•	•	•	•	•
	UPC	•	•	•	•	•
	Variable P.A.S	•	•	•		•
	ECM (Engine Control Module)		•	•	•	•
	TCM (Transmission Control Module)		•		•	
	ABS (Anti-lock Braking System)					
TWINGO PHASE 2	Airbag			•		
T#1100 TIMOD B	Engine Immobiliser			•		
	Gas Inj					•
	Interconnection Unit		•	•	•	0
	Variable P.A.S		•	•	•	0
	Airbag		•	•	•	
	IC (Instrument Cluster)			•	•	
TWIZY	BMS		•	•	•	
	Adaptation Unit		•	•	•	
	UCH		•	•		•
	ECM (Engine Control Module)		•	•		•
	TCM (Transmission Control Module)		•	•	•	
	ABS (Anti-lock Braking System)		•	•		•
	Airbag		•	•	•	•
	IC (Instrument Cluster)		•	•	•	•
	AC (Air Conditioning)		•	•	•	•
VEL SATIS	Parking Brake	•	•	•	•	•
VEL SAIIS	TPM (Tire Pressure Monitoring)		•	•	•	•
	Discharge Lamp	•	•	•	•	•
	Front Radar			•	•	•
	Hands Free Kit		•	•	•	0
	Heater		۲	•	•	0
	Parking Assistance		•	•		•
	UCH		•		•	•
	ECM (Engine Control Module)	•	٠	•	•	
	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)		•	•		•
	Airbag	•	•	•	•	•
	IC (Instrument Cluster)	•	ě	ě	ě	•
	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•	•
	Parking Brake	•		ě	•	ě
VEL SATIS PH2	Lighting			ě	ě	0
	Communications Unit			•	•	•
			•	•	•	0
	Hands Free Kit			•	•	•
	Heater	_	-	-	-	-
	Parking Assistance	•	<u> </u>	•	•	•
	Parking Prox	•	•	•	•	0
	UCH		•			

	ECM (Engine Control Module)	•		•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)	•	• <u>•</u>	•	•	•
	Airbag	•	<u> </u>	•	•	•
	IC (Instrument Cluster)	•	<u> </u>	•	•	•
WITNE	AC (Air Conditioning)	•		•	•	•
WIND	Multimed. Connection	•		•	•	•
	Multimedia Interface	•	•	•		
	Radio	•	•	•	•	•
	Sunroof Control Unit	•	•	•	•	0
	UCH		•		•	•
	Variable P.A.S		•		•	0
	ECM (Engine Control Module)					•
	TCM (Transmission Control Module)			•		
	ABS (Anti-lock Braking System)			•	•	•
	Airbag			•	•	•
	IC (Instrument Cluster)		•	•	•	•
	AC (Air Conditioning)		•	•	•	•
	Parking Brake		•			
	Amplifier		•	•	•	
	Around View Monitoring		•	•	•	0
	Check Chassis		•	•	•	•
	Communications Unit		•	•	•	•
	Driving Assistance Supervisor		•	•	•	•
VTA	Front Camera		•	•	•	•
XJA	Front Radar		۲	•	•	0
	Hands-Free Module			•		
	Left Rear Side Radar			•		
	Multimedia Interface		•	•	•	•
	Parking Prox Can		•	•	•	0
	Radio			•		
	Right Rear Side Radar		•	•	•	•
	Telematic Ctrl Unit		•	•	•	•
	Telephone Induction Charger		•	•	•	0
	UCH		•	•	•	•
	UPC	•	•	•	•	•
	Urea Dosing Control Module	•	•	•	•	•
	Variable P.A.S		•	•	•	•
	ABS (Anti-lock Braking System)	•	ě	ě	ě	ě
	Airbag	•		ě	ě	•
	IC (Instrument Cluster)			•	•	•
	AC (Air Conditioning)			•	•	•
	PEB					0
	BMS		•	•	•	0
	Adaptation Unit			•		•
	BCB				•	
ZOE		•		÷		•
LUE	Communications Unit					
					•	
	Multimedia Interface			-		
	Parking Prox Can		•	•	•	0
	Radio	•	•	•	•	•
	Telematic Ctrl Unit	•		•	•	•
	UCH	•	•	•	•	•
	UPC	•	•	•	•	•
	Variable P.A.S					